

TB30

CWDキット付ファーストステージ：中間圧力値の設定範囲

JUL 11, 2017

下記はただちに適用されます。CWDキットが取り付けられたMaresダイアフラム式1STステージの中間圧力値の設定範囲は、Abyss 22 Navy II 1STステージを除き、以下のようにすべてのMaresダイアフラム式1STステージと同じ範囲になります。

すべてのMaresダイアフラム式1STステージ（CWDキット付/なし）

| IP PSI | IP BAR |
|-----------|------------|
| 142 - 148 | 9.8 - 10.2 |

Abyss 22 Navy II 1STステージ

| IP PSI | IP BAR |
|-----------|------------|
| 127 - 136 | 8.7 - 9.47 |


警告

Mares製品のすべてのサービスおよび修理手順は、正規のMaresサービス技術者が、認定Maresディーラーおよびサービスセンターで実施する必要があります。

サービス実行中サービス技術者は、Maresサービスマニュアルとスペアパーツカタログをすぐに参照できるようにし、これらの資料に記載されている推奨手順とガイドラインに厳密に従ってください。